

ヒント

- 製品によって、設定をしても操作できないことや、一部のボタンが使用できなかったり、操作が異なることがあります。
- コンテンツによっては、制作者の意図により、あらかじめ再生状態が決められていることがあります。この場合、BDリモートコントローラのボタン操作が一部機能しないことがあります。
- BDリモートコントローラを使ってPS3®の電源を入れるには、PS3ボタンを押してからPS3®の操作に使うボタンを押してください。

電池について

電池が消耗すると、正常に動作しなくなったり、BDリモートコントローラの動作距離が短くなったりします。この場合は、2個とも新しい電池に交換してください。

テレビやAVアンプを操作する

BDリモートコントローラを使ってテレビやAVアンプを操作できます。お使いの製品にあわせて番号を設定してください。お買い上げ時は、ソニーのテレビ／AVアンプに設定されています。

- DEVICESボタンを押しながら、CLEARボタンを押す。**テレビの場合はTVボタン、AVアンプの場合はAMPボタンを押します。
- DEVICESボタンが点滅している間に、番号(3桁)を押す。**番号は順番に試して、操作できる番号を選んでください。
- ENTERボタンを押す。**テレビまたはAVアンプの番号が設定されると、DEVICESボタンが点灯します。BDリモートコントローラでテレビまたはAVアンプが操作できることを確認してください。

テレビのメーカー番号一覧

メーカー	メーカー番号
ソニー	101 102 103
パナソニック	104 105
東芝	106 107 108 109 110
日立	111 112
三菱	113 114 115
ビクター	116 117 118
シャープ	119 120 121 122 123 124 125
パイオニア	126 127 128
サンヨー	129 130

AVアンプの設定番号一覧

メーカー	設定番号
ソニー	601 602 603

番号が設定されなかった場合

手順3で、DEVICESボタンが5回速く点滅した場合、または設定後にテレビやAVアンプが操作できない場合は、他の番号でもう1度手順1から設定してください。

メーカー番号一覧にないテレビを設定する

メーカー番号一覧にないテレビについては、手動で設定することができます。

- TVボタンを押しながら、CLEARボタンを押す。**TVボタンが点滅します。
- チャンネル＋ボタンとBDリモートコントローラのI/⏻TVボタンを交互に押す。**テレビが操作できるまで繰り返してください。チャンネル＋ボタンで番号が送られ、チャンネルーボタンで番号が戻ります。
- ENTERボタンを押す。**テレビのメーカー番号が設定されると、TVボタンが点灯します。BDリモートコントローラでテレビが操作できることを確認してください。

設定をお買い上げ時の状態に戻す

すべての設定内容を消去し、本製品をお買い上げ時の状態に戻すことができます。

- 次の順番でボタンを押し続ける。MUTEボタン➡●/CLEARボタン➡ENTERボタン** DEVICESボタンがすべて点灯し、設定がお買い上げ時の状態に戻ります。

主な仕様

電源	単4形乾電池 2個
外形寸法(最大突起部除く)	約 50.0 × 230.0 × 19.5 mm(幅 × 高さ × 奥行き)
動作環境温度	5℃～ 35℃

仕様および外観は、予告なく変更することがあります。

アフターサービス&保証規定

- 保証期間はお買い上げ日より1年間です。保証期間後はインフォメーションセンターにご相談ください。
- 保証期間中に正常な使用状態(取扱説明書などの注意書きに従った使用状態)で故障した場合は、当社にて無料で交換／修理します。
- 保証期間内でも、次の場合は交換／修理をお断りします。
 - 保証書がない場合
 - 保証書に、お買い上げ日、販売店印などがない場合
 - 保証書が改ざんされている場合
 - 保証書が本製品のものではない、または本製品のものと確認できない場合
 - 使用上の誤り、他の製品から受けた障害
 - お買い上げ後の外的要因(落下、衝撃・圧力などの負荷、液体／異物の混入など)による故障および損傷
 - 火災／地震／風水害／その他の天変地異、公害、塩害、異常電圧などによる故障および損傷
 - 一般家庭外(例えば業務用)で使用したことによる故障および損傷
 - シリアルラベルがない、または、はがした痕跡のある製品
 - 損傷が激しく、修理しても機能の維持が困難な場合
 - 1) 1)～10)に該当すると当社が判断した場合
- 交換／修理について
 - 故障製品と一緒に送りいただいたものは、返却いたしかねます。お客様が製品購入後に取り付けた物品(シールなど)は取りはずしてからお送りください。
 - 送りいただいた製品は、当社の判断により交換または修理の対応を行います。交換の場合、故障内容の説明はいたしかねます。また、環境保護などのため、交換／修理時に再生部品を使用することがあります。
 - 交換の場合、お客様からお送りいただいた製品や箱、および修理にあたって取りはずした故障部品については、2)の理由により当社の所有物として回収します。あらかじめご了承ください。
 - 保証期間後の交換／修理は行っておりません。
- 梱包について

お送りいただく場合は、輸送中に製品が破損しないよう充分注意して梱包してください。不十分な梱包により、輸送中に製品が破損したと考えられる場合は、交換／修理をお断りします。
- ご注意
 - 出張交換／修理の依頼はお受けしていません。
 - 部品単品の販売は一切行っていません。
 - この製品の保証は、当社および当社以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
 - この製品の保証は日本国内においてだけ有効です。(This warranty is valid only in Japan.)
 - 当社はこの規定をいつでも更新・修正できるものとし、アフターサービスの際には最新の規定が適用されるものとします。この規定に関する最新の情報については、当社ホームページのサポートページ(<http://www.jp.playstation.com/support/>)をご覧ください。

アフターサービスのご利用につきましては、当社ホームページのサポートページ(<http://www.jp.playstation.com/support/>)をご覧くださいか、インフォメーションセンターにお問い合わせください。

"**PS**"、"PlayStation"、"**PS3**" および "DUALSHOCK" は株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメントの登録商標です。"XMB" および "クロスメディアバー" はソニー株式会社および株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメントの商標です。"SONY"および"**PS**"はソニー株式会社の登録商標です。

Bluetooth

Bluetooth®ワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する商標であり、株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメントはこれら商標を使用する許可を受けています。他のトレードマークおよび商号は、各所有者が所有する財産です。

"Blu-ray Disc™" and "Blu-ray™" are trademarks of the Blu-ray Disc Association.

お問い合わせ 	株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメント インフォメーションセンター TEL 0570-000-929 受付時間 10:00～18:00 (PH-S、一部のIP電話でのご利用は 03-3475-7444) URL http://www.jp.playstation.com/support/	
---	--	---

SONY	
	株式会社 ソニー・コンピュータエンタテインメント
<small>COMPUTER ENTERTAINMENT</small>	

© 2011 Sony Computer Entertainment Inc. All rights reserved.

Printed in China