



PlayStation®Portable

クレードル

取扱説明書

PSP-N340

4-155-677-01(1)

警告 電気製品は安全のための注意事項を守らないと、火災や人身事故を起こすことがあります。

この取扱説明書は、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱い方を示しています。この取扱説明書とPSP® (PlayStation®Portable) goの取扱説明書をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。特に「安全のために」は必ずご覧ください。お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。小さなお子様には、保護者の方がお読みのうえ、安全にお使いください。

警告 安全のために

当社製品は安全に充分配慮して設計されています。しかし、電気製品は間違った使いかたをすると、火災や感電などにより人身事故につながる可能性があります。事故を防ぐために次のことを必ず守ってください。

- 「安全のために」の注意事項を守る
- 故障したら使わない
- 異常が起きたら、インフォメーションセンターに連絡する

警告表示の意味

取扱説明書および製品では、次のような表示をしています。表示の内容をよく理解してから本文を読んでください。

■危害や損害の程度

警告 この表示の注意事項を守らないと、火災/感電などにより死亡や大けがなどの人身事故につながる可能性があります。

注意 この表示の注意事項を守らないと、感電やその他の事故により、けがをしたり周辺の物品に損害を与えたりすることがあります。

■図記号の説明

行為を禁止する図記号

行為を指示する図記号



警告

指定のACアダプター、USBケーブルを使う

指定以外のものを使うと、火災や感電の原因となります。



内部に水や異物を入れない

火災や感電、故障の原因となります。水や異物が入ったときは、すぐにACアダプターや接続しているケーブルを抜いて、インフォメーションセンターに相談してください。



分解や改造をしない

火災や感電、故障の原因となります。



直射日光の当たるところ、炎天下の車内、熱器具の近くなど高温の場所に置かない

火災や故障の原因となります。



油煙や湯気の当たる場所、湿気や、ほこりの多い場所に置かない、使わない

火災や感電の原因となります。



ぬれた手で本製品にさわらない

感電の原因となります。



長期間使わないときやお手入れをするときは、ACアダプターや電源コードのプラグをコンセントから抜く

火災や感電、故障の原因となります。



幼児の手の届かないところに置く

ケーブルを首に巻きつけたりして、事故やけが、故障の原因となります。



接続するときは、端子類にほこりや異物が付いていないか確かめる

クレードルやACアダプター、電源コードなどの端子に、ほこりや異物が付いているときは、乾いた布や綿棒などでふいてからつないでください。ほこりや異物を付けたまま使うと、火災や感電の原因となります。



端子を金属でショートさせない

火災や感電の原因となります。



注意

強い衝撃を与えない

重い物を載せたり、投げたり、落としたり、踏みつけたりすると、けがや故障の原因となります。



変圧器やDC/ACインバーターを使わない

海外旅行者用の変圧器や、自動車用のDC/ACインバーターなどに本製品をつなぐと、発熱し、やけどや故障の原因となります。



不安定な場所に置かない

ぐらついた台の上などに置くと、本製品が落ちて、けがや故障の原因となります。



床に放置しない

踏みつけたり、つまずいたりして、けがや故障の原因となります。



不要になった本製品や梱包材は廃棄方法に注意する

本製品は金属やプラスチックでできているため、燃やすと危険です。また梱包材の一部もプラスチックでできているため、燃やすと危険です。廃棄するときは、各自自治体の指示に従ってください。



使用上のご注意

- 本製品は、PSP®go (PSP-N1000シリーズ) 専用です。他のPSP®シリーズでは使えません。
- 本製品を使うためには、PSP®goに付属のACアダプターとUSBケーブルの両方が必要です。PSP-1000/2000/3000シリーズに付属のACアダプターと電源コード、また別売りのPSP-1000/2000/3000シリーズ専用のACアダプター (PSP-100) も使えます。
- お手入れをするときは乾いた柔らかい布を使い、ベンジンやシンナーは使わないでください。

主な仕様

仕様および外観は予告なく変更することがあります。

クレードル (PSP-N340)

| | |
|--------|--|
| 消費電流 | 約 3.5 mA (マルチユース (USB/VIDEO OUT) 端子とDC IN 5V端子を使用時) |
| | 約 0.8 mA (マルチユース (USB/VIDEO OUT) 端子使用時) |
| 外形寸法 | 約 102 × 32 × 90 mm (幅×高さ×奥行き) |
| 質量 | 約 150 g |
| 動作環境温度 | 5℃～35℃ |

内容品

クレードル、取扱説明書 (本書)

内容品がそろっているか確かめてください。そろっていないときは、インフォメーションセンターにお問い合わせください。


保証について

- 保証書は台紙 (外箱) に印刷されています。お買い上げ日と販売店名が保証書欄に記入されていることを確かめ、大切に保管してください。
- 保証期間は お買い上げ日より1年間です。
- 保証規定については、台紙をご覧ください。


PSP@goを充電する

クレードルを使ってPSP@goを充電するには、PSP@goに付属のACアダプター、およびUSBケーブルが必要です。

- 1 PSP@goに付属のUSBケーブルとACアダプターをクレードルに接続する。



- 2 PSP@goをクレードルに取り付ける。
クレードルとPSP@goの端子の位置を合わせて、しっかり差し込みます。



PSP@goのロゴマークとクレードルのガイド部分の位置を合わせます。

充電が始まると、PSP@goのPOWERランプがオレンジ色に点灯します。充電が完了すると、POWERランプが消えます。

ヒント


- PSP@goが電源入、切のいずれの状態でも充電することができます。
- PSP-1000/2000/3000シリーズに付属のACアダプターと電源コード、また別売りのPSP-1000/2000/3000シリーズ専用のACアダプター (PSP-100)も使えます。クレードルのDC IN 5V端子にACアダプターをつないで使います。
- 充電時間やバッテリーの持続時間については、PSP@goの取扱説明書をご覧ください。

ご注意

PSP@goのPOWERランプが点灯しないときは、クレードルにPSP@goやUSBケーブルが正しく取り付けられているか確認してください。

PSP@goを取りはずす

PSP@goを手前に起こしてから①、PSP@goを持ち上げます②。持ち上げる際は、クレードルを手で押さえてください。



USB機器から充電する

クレードルをパソコンやPlayStation@3などのUSB機器に接続して充電することもできます。PSP@goはUSBマストレージとして認識されます。充電をしながら、PSP@goとUSB機器との間でデータの送受信ができます。

- 1 クレードルとUSB機器(パソコンやPlayStation@3など)を、PSP@goに付属のUSBケーブルで接続する。
クレードルのマルチユース(USB/VIDEO OUT)端子に接続します。
- 2 PSP@goの電源を入れ、クレードルに取り付ける。
PSP@goが自動的にUSBモードに切りかわります。充電中はPOWERランプがオレンジ色に点灯し、画面に「USBモード」と表示されます。

ご注意

- ゲームなどの操作をしながら、USB機器で充電することはできません。ACアダプターを使って充電してください。
- データの送受信中は、USBケーブルやACアダプターを抜かないでください。データが破損する原因となります。

テレビに映像を出力する

別売りの映像出力ケーブルを使って、PSP@goの映像をテレビに出力できます。お使いのテレビに合ったケーブルを選んでください。詳しくは、PSP@goのユーザーズガイド(オンラインマニュアル)をご覧ください。
<http://manuals.playstation.net/document/>

- 1 クレードルとテレビを、別売りの映像出力ケーブルで接続する。
クレードルのマルチユース(USB/VIDEO OUT)端子に接続します。
- 2 PSP@goの電源を入れ、クレードルに取り付ける。
- 3 PSP@goのディスプレイボタン()を5秒以上押して、映像出力を切りかえる。
- 4 テレビの入力を切りかえる。
映像出力ケーブルを接続した入力端子に合わせて切りかえると、PSP@goの映像がテレビに表示されます。

テレビへの出力を解除する

PSP@goのディスプレイボタンを押します。

SONY



COMPUTER ENTERTAINMENT

株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメント



株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメント インフォメーションセンター
URL <http://www.jp.playstation.com/support/>
TEL 0570-000-929 (PHS、一部のIP電話でのご利用は 03-3475-7444) 受付時間10:00~18:00

お客様にご提供いただく個人情報のお取り扱いにつきましては、PSP@goの取扱説明書、またはインフォメーションセンターでご確認いただけます。

"PS"、"PlayStation"および""は株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメントの登録商標です。

"SONY"および""はソニー株式会社の登録商標です。