

## ポータブルチャージャー

### 取扱説明書

PCH-ZPC1 J

4-417-622-01(1)

### 安全のために

この取扱説明書とPlayStation®Vitaの取扱説明書をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。小さなお子様には、保護者の方がお読みのうえ、安全にお使いください。

### ⚠ 危険

- バッテリーの液がもれたときは、素手で液をさわらないでください。
  - 液が目に入ったときは、すぐにきれいな水で洗い、医師の診察を受けてください。失明の原因となります。
  - 液が身体や衣服に付いたときは、すぐにきれいな水で洗い流してください。皮膚に炎症やけがの症状があるときは、医師に相談してください。
- 絶対に分解や改造をしないでください。
- 火のそばや直射日光の当たるところ、炎天下の車内、熱器具の近くなど高温の場所に置かないでください。

### ⚠ 警告

- 指定のACアダプター、電源コード、USBケーブルを使ってください。接続するときは根元まで確実に差し込んでください。
- 油煙や湯気の当たる場所、湿気やほこりの多い場所に置かないでください。
- 端子部に水や異物を入れないでください。金属類を差し込むとショートする可能性があります。
- 水にぬらさないでください。
- 変圧器やDC/ACインバーターを使わないでください。発熱し、やけどや故障の原因となります。
- 長期間使わないときやお手入れをするときは、ACアダプターや電源コードをとり外してください。
- 接続するときは、端子類にほこりや異物が付いていないか確かめてください。
- 小さなお子様の手の届かないところに置いてください。ケーブルを首に巻きつけたりして、事故やけが、故障の原因となります。
- 布などでおおったまま使わないでください。熱がこもり、火災や故障の原因となります。
- 充電中に雷が鳴り出したら、本製品にさわらないでください。
- 通電中の本製品を長時間さわらないでください。
- ポケットの中など体に触れた状態で機器へ給電しないでください。発熱によるやけどや、人体に影響を及ぼす恐れがあります。

### ⚠ 注意

- 5℃～35℃以外の場所で使わないでください。バッテリーが液漏れ、発熱、破裂する原因になります。

### 使用上のご注意

- 投げたり、落としたり、強い衝撃を与えたりしないでください。
- 不安定な場所に置いたり、床に放置したりしないでください。
- 殺虫剤など、揮発性のものをかけないでください。
- ゴムやビニール製品などを長期間接触させないでください。
- お手入れをするときは、乾いた柔らかい布を使ってください。シンナー、ベンジン、アルコールを使ったり、化学ぞうきんを使ってふいたりしないでください。
- テレビやラジオなどに雑音が入るときは、本製品を1m以上離してください。
- 本製品の使用に際して、携帯電話などのメモリー内容が消去しましても弊社は一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

### バッテリーについて

バッテリーには寿命があります。使用回数を重ねたり、時間が経過したりするにつれ、バッテリーの持続時間が少しずつ短くなります。また、寿命は、保管方法や使用状況、環境などにより異なります。

### リチウムイオン電池のリサイクルについて




#### Li-ion

リチウムイオン電池は、リサイクルできます。不要になった本製品は、コネクターの金属部にセロハンテープなどの絶縁テープを貼ってリサイクル協力店へお持ちください。

充電式電池の回収・リサイクルおよびリサイクル協力店については、一般社団法人JBRCホームページ (<http://www.jbrc.net/hp/contents/index.html>)を参照してください。

### 各部のなまえ




### 充電する

PS Vitalに付属のUSBケーブル、ACアダプター、電源コードを使って、図のように接続します。電源コードのプラグはすべての接続が終わったあとにコンセントにつないでください。

充電中は、ステータスランプが点滅し、充電が完了すると消灯します。

### 重要

ポータブルチャージャーの電源が入っていると充電はできません。充電をするときは、必ず電源を切ってください



### ヒント

- 周囲の温度が10℃～30℃の環境で充電してください。これ以外の環境では、効率のよい充電ができなかったり、バッテリーの劣化につながったりします。
- 長時間使わないときでも、機能を維持するため、1年に1度は満充電にしてください。


### 充電時間の目安

バッテリー残量がなくなった状態から充電したときの目安です。

ACアダプター充電	約7時間
-----------	------

## 給電する

PS Vitaに付属のUSBケーブルを使って、図のように接続します。  
◎(電源)ボタンを押すと、ステータスランプが点灯し、給電がはじまります。



### ヒント

- PS Vita以外の機器に給電するときは、お使いになる機器が推奨しているUSBケーブルを使用してください。機器によっては給電ができない場合があります。
- 給電を途中で停止したい場合は、電源を切ってください。
- 給電中は充電ができません。

## ステータスランプの見かた

状況	表示パターン	色	バッテリー残量
充電中	点滅	緑	約70%以上
		橙	約40%～70%
		赤*	約40%以下
	消灯(電源切)	—	満充電
給電中	点灯	緑	約70%以上
		橙	約40%～70%
		赤	約40%以下
	消灯(電源切)	—	給電終了/残量無し

\*点滅が速いときは、電源を切り、接続しなおしてください。  
再度電源を入れても点滅が速い場合は、故障している可能性があります。  
各地域のサポートへお問い合わせください。

### ヒント

電源を入れてもステータスランプが点灯しない場合は、バッテリー残量がない可能性があります。充電してから再度電源を入れてください。

## 主な仕様

入力	DC 5V/1.0A
出力	DC 5V/1.5A
バッテリー	内蔵リチウムイオン充電電池 DC 3.7V 5000mAh
動作環境温度	5℃～35℃
外形寸法	約67×70×22mm (幅×高さ×奥行き)
質量	約135g

仕様および外観は予告なく変更することがあります。

## アフターサービス&保証規定

- 保証期間はご購入日より1年間です。
- 保証期間中に正常な使用状態(取扱説明書などの注意書きに従った使用状態)で故障した場合は、当社にて無料で交換/修理します。
- 保証期間内でも、次の場合は交換/修理をお断りします。
  - 保証書がない場合
  - 保証書に、ご購入日、販売店印がない場合
  - 保証書が改ざんされている場合
  - 保証書が本製品ののものではない場合
  - 使用上の誤り、他の製品から受けた障害
  - ご購入後の外的要因(落下、衝撃・圧力などの負荷、液体/異物の混入など)による故障および損傷
  - 火災/地震/風水害/その他の天変地異、公害、塩害、異常電圧などによる故障および損傷
  - 一般家庭外(例えば業務用)で使用したことによる故障および損傷
  - 損傷が激しく、修理しても機能の維持が困難な場合
  - 消耗または磨耗した部品(乾電池、ボタン電池など)
  - 1)～10)に該当すると当社が判断した場合
- 交換/修理について
  - 故障製品と一緒に送りいただいたものは、返却いたしかねます。お客様が製品購入後に取り付けした物品(シールなど)は取りはずしてからお送りください。
  - 送りいただいた製品は、当社の判断により交換または修理の対応を行います。交換の場合、故障内容の説明はいたしかねます。また、環境保護などのため、交換/修理時に再生部品を使用することがあります。
  - 交換の場合、お客様から送りいただいた製品や箱、および修理にあたって取りはずした故障部品については、2)の理由により当社の所有物として回収します。あらかじめご了承ください。
  - 保証期間後の交換/修理は行っておりません。
- 梱包について  
送りいただく場合は、輸送中に製品が破損しないよう充分注意して梱包してください。不十分な梱包により、輸送中に製品が破損したと考えられる場合は、交換/修理をお断りします。
- ご注意
  - 出張交換/修理の依頼はお受けしていません。
  - 部品単品の販売は一切行っていません。
  - この製品の保証は、当社および当社以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
  - この製品の保証は日本国内においてだけ有効です。(This warranty is valid only in Japan.)
  - 当社はこの規定をいつでも更新・修正できるものとし、アフターサービスの際には最新の規定が適用されるものとします。この規定に関する最新の情報については、当社ホームページのサポートページ(<http://www.jp.playstation.com/support/>)をご覧ください。

アフターサービスのご利用につきましては、当社ホームページのサポートページ(<http://www.jp.playstation.com/support/>)をご覧ください。インフォメーションセンターにお問い合わせください。

### お問い合わせ

株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメント インフォメーションセンター  
TEL 0570-000-929 (PHS、一部のIP電話でのご利用は03-6733-0800)  
受付時間 10:00～18:00 URL <http://www.jp.playstation.com/support/>  
お問い合わせの際にお客様からご提供いただいた個人情報のお取り扱いにつきましては、上記URLまたはゲーム機本体の説明書をご覧ください。インフォメーションセンターにお問い合わせください。



"PS" および "PlayStation" は株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメントの登録商標です。また、"PSVITA" は同社の商標です。

"SONY" および "PS" はソニー株式会社の登録商標です。

